Комплект сигнализатори FSBA-28W 3+1



Настройки на алармата:

1. Натиснете и задръжте бутон V, за да включите или изключите алармата. Натиснете кратко, за да настроите силата на звука като може да достигнете до безшумен режим.

2. Натиснете бутон T, за да настроите тона.

3. Натиснете бутон S, за да настроите чувствителността.

4. Натиснете бутон L, за да включите или изключите нощната светлина.

Настройки на централата:

1. Задръжте Power бутона, за да включите или изключите централата.

2. Натиснете кратко бутон V, за да настроите силата на звука, като може да достигнете до безшумен режим. Натиснете и задръжте, за да включите или изключите вибрацията.

3. Тонът на централата се синхронизира с алармата, с която тя е свързана.

Свързване на алармите с централата:

1. Включете всички аларми, които искате да свържете.

2. Изключете централата, след което натиснете едновременно бутонът за включване и бутон V и задръжте, докато светнат LED лампичките. Ще се включи първата LED светлина. Завъртете ролера на първата аларма, която искате да свържете. Ако

свързването е успешно, централата ще издаде еднократен звук. След това ще светне следващата лампичка на централата. Завъртете ролера на следващата аларма, която желаете да свържете, докато се чуе звуковият сигнал и светне следващата LED лампичка. След като и четирите аларми са свързани, централата ще се изключи автоматично.

Ако искате да прекъснете процеса на свързване след втората или третата аларма, натиснете и задръжте бутон V, докато лампичките се изключат.

След като включите централата отново, тя ще бъде свързана с алармите.

Внимание: Всеки път, когато натиснете едновременно двата бутона на централата, тя влиза в режим свързване и предишните свързвания с аларми се изтриват.